



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

### Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου

#### Προγραμματισμός με Άμεση Καταχώρηση Κωδικού

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή που θέλετε να τηλεχειρισθείτε (TV, VIDEO, DVD)
2. Στην λίστα κωδικών που περιέχεται, βρείτε τον κατασκευαστή και τον τύπο της συσκευής που θέλετε να τηλεχειρισθείτε.
3. Στο τηλεχειριστήριο, πιέστε και κρατήστε πατημένο (μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη LED) το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε να προγραμματίσετε (TV, VIDEO, DVD). Όταν το LED ανάψει, αφήστε το πλήκτρο.
4. Πληκτρολογήστε στο τηλεχειριστήριο τον αντίστοιχο 3-ψήφιο κωδικό και το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές.
5. Αν δέν αναγνωριστεί ο κωδικός, επαναλάβετε την διαδικασία χρησιμοποιώντας τον επόμενο κωδικό του κατασκευαστή της συσκευής, μέχρι η συσκευή να εκτελέσει τις εντολές από το τηλεχειριστήριο.

#### Κλείδωμα Ρύθμισης Ήχου

Η αντιστοίχιση ρύθμισης ήχου σε συγκεκριμένη συσκευή, επιτρέπει την ρύθμιση ήχου μόνο σε αυτή και όχι σε όλες τις συσκευές που χειρίζεται το τηλεχειριστήριο. Πχ αν γίνει στο πλήκτρο TV, τα πλήκτρα ρύθμισης ήχου θα τον αυξομειώνουν μόνο στην TV.

Αν θέλουμε να ελέγχουμε τον ήχο μόνο στην συσκευή STB (“κλείδωμα” ρύθμισης ήχου):

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STB, μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο να ανάψει.
2. Πληκτρολογήστε τον 3-ψήφιο κωδικό 999.
3. Πιέστε 1 φορά το πλήκτρο STB και το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον έλεγχο ήχου από την συσκευή STB σε άλλη (“ξε-κλείδωμα” ρύθμισης ήχου):

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον έλεγχο του ήχου σε συγκεκριμένη συσκευή (“ξε-κλείδωμα” ρύθμισης ήχου):

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STB, μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο να ανάψει.
2. Πληκτρολογήστε τον 3-ψήφιο κωδικό 999
3. Πιέστε 1 φορά το πλήκτρο STB και το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές.



#### TV-Brand (Maker) CODE NO\*

SAMSUNG	000	002	005	008	016	017	018	051	086	095	096	097	130	139	151	163
LG	017	051	063	125	130	204	245	272								
SONY	014	150	157	159	164	170	177	292	343	350						
PHILIPS	000	002	005	010	012	015	016	043	044	046	049	051	065	070	077	078
PANASONIC	015	061	066	138	152	175	189	199	246	290	294	311				
TOSHIBA	040	041	042	058	075	082	083	086	096	130	138	145	146	155	156	183
SHARP	000	005	016	018	023	026	033	051	075	080	088	089	113	131	139	230
DAEWOO	000	001	009	016	017	018	030	051	116	139	151	167	201	204	247	248
HITACHI	000	005	006	007	016	018	051	067	068	069	100	101	102	103	104	105
SANYO	016	042	051	053	057	058	085	098	130	137	144	236	250	275		