



BEDIENUNGSANLEITUNG



Programmierung der Fernbedienung

Programmierung mit direkter Code-Registrierung

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie programmieren möchten, an (TV, Videogerät oder DVD).
2. In der enthaltenen Codeliste finden Sie den Hersteller und den Gerätetyp des Gerätes, das Sie benutzen möchten.
3. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste (TV, Videogerät oder DVD), die Sie programmieren wollen, gedrückt, bis das Licht LED aufleuchtet. Dann lassen Sie die Taste los.
4. Tippen Sie auf der Fernbedienung den entsprechenden dreistelligen Code ein. Das LED-Licht wird dreimal blinken.
5. Wenn der Code nicht erkannt wurde, wiederholen Sie den Prozess, indem Sie den nächsten Code des Herstellers/Gerätes solange erneut verwenden, bis das Gerät den Befehl der Fernbedienung ausführt.

Sperrung der Lautstärkeneinstellung

Die Abstimmung der Lautstärkeneinstellung eines bestimmten Gerätes wird nur in diesem Gerät erlaubt, und nicht in allen Geräten, die die Fernbedienung nutzt. Wenn zum Beispiel die TV-Taste benutzt wird, wird nur die Lautstärke des Fernsehers verstellt.

Bei erwünschter Lautstärkenkontrolle von ausschließlich diesem Gerät:

1. Drücken und halten Sie die STB-Taste gedrückt, bis das LED-Licht auf der Fernbedienung aufleuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code 999 ein.
3. Drücken Sie einmal die STB-Taste; das LED-Licht wird dreimal blinken.

Änderung der Lautstärke eines bestimmten Gerätes

Bei erwünschter Änderung der Lautstärke eines bestimmten Gerätes:

1. Drücken und halten Sie die STB-Taste gedrückt, bis das LED-Licht auf der Fernbedienung aufleuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code 999 ein.
3. Drücken Sie einmal die STB-Taste; das LED-Licht wird dreimal blinken.

TV-Brand (Maker) CODE NO*

SAMSUNG	000	002	005	008	016	017	018	051	086	095	096	097	130	139	151	163
LG	017	051	063	125	130	204	245	272								
SONY	014	150	157	159	164	170	177	292	343	350						
PHILIPS	000	002	005	010	012	015	016	043	044	046	049	051	065	070	077	078
PANASONIC	015	061	066	138	152	175	189	199	246	290	294	311				
TOSHIBA	040	041	042	058	075	082	083	086	096	130	138	145	146	155	156	183
SHARP	000	005	016	018	023	026	033	051	075	080	088	089	113	131	139	230
DAEWOO	000	001	009	016	017	018	030	051	116	139	151	167	201	204	247	248
HITACHI	000	005	006	007	016	018	051	067	068	069	100	101	102	103	104	105
SANYO	016	042	051	053	057	058	085	098	130	137	144	236	250	275		