

# GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG OPTIMUSS TERES UNIVERSAL



Ihre Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung und eine Taste **SET** im Bereich Bedienung des Fernsehers. Jede Taste wird zur Programmierung verwendet:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers (**rote Taste**)
2. Umschalten zwischen TV oder AV - Eingang (Receiver) **TV/AV**
3. Regelung der Lautstärke [**VOL+** , **VOL-**]
4. Bestätigung der Anweisung [**OK**]

Die restlichen 42 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des Receivers

## EINSTELLUNGEN DER FUNKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **SET** - Taste im linken oberen Bereich für 2 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [RUNDE ROTE TASTE]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn die Prozedur fehlgeschlagen ist, dann wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin an bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- Umschalten zwischen TV-oder AV-Eingang (Receiver) **[TV / AV]**
- Zunahme/Abnahme der Lautstärke [**VOL+** , **VOL-**]
- Bestätigung der Anweisung [**OK**]

Nun können Sie die 5 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen.

## BEMERKUNGEN

1. Wenn innerhalb von 10 Sekunden während des Kopiervorgangs nichts empfangen wird, ist er fehlgeschlagen.
2. Nur die 5 Tasten im linken oberen Bereich entsprechen den Funktionen des Fernsehers. Die restlichen Tasten werden für die Funktionen des Receivers benutzt.
3. Wenn, während des Kopiervorgangs, die Leuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal an und ausleuchtet und daraufhin an bleibt, bedeutet das, dass die Fernbedienung bereit ist um weitere Funktionen aufzunehmen.
4. Die 5 Tasten für die Funktionen des Fernsehers können die entsprechenden Funktionen verschiedener Marken aufnehmen.
5. Achten Sie aber darauf ob tatsächlich ihre Fernbedienung fähig ist einen Kopiervorgang erfolgreich zu vervollständigen. (Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler).

# OPTIMUSS

www.edision.de