

EDISION®

More features - Better prices!



REMOTE CONTROL EDISION OS 4:1 UNIVERSAL

TV - VCR - DVD / CODELISTE



BEDIENUNGSANLEITUNG

Programmierung der Fernbedienung

Programmierung mit direkter Code-Registrierung

1. Schalten Sie das Gerät, das Sie programmieren möchten, an (TV, Videogerät oder DVD).
2. In der enthaltenen Codeliste finden Sie den Hersteller und den Gerätetyp des Gerätes, das Sie benutzen möchten.
3. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die Taste (TV, Videogerät oder DVD), die Sie programmieren wollen, gedrückt, bis das Licht LED aufleuchtet. Dann lassen Sie die Taste los.
4. Tippen Sie auf der Fernbedienung den entsprechenden dreistelligen Code ein. Das LED-Licht wird dreimal blinken.
5. Wenn der Code nicht erkannt wurde, wiederholen Sie den Prozess, indem Sie den nächsten Code des Herstellers/Gerätes solange erneut verwenden, bis das Gerät den Befehl der Fernbedienung ausführt.

Sperrung der Lautstärkeneinstellung

Die Abstimmung der Lautstärkeneinstellung eines bestimmten Gerätes wird nur in diesem Gerät erlaubt, und nicht in allen Geräten, die die Fernbedienung nutzt. Wenn zum Beispiel die TV-Taste benutzt wird, wird nur die Lautstärke des Fernsehers verstellt.

Bei erwünschter Lautstärkenkontrolle von ausschließlich diesem Gerät:

1. Drücken und halten Sie die STB-Taste gedrückt, bis das LED-Licht auf der Fernbedienung aufleuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code 999 ein.
3. Drücken Sie einmal die STB-Taste; das LED-Licht wird dreimal blinken.

Änderung der Lautstärke eines bestimmten Gerätes

Bei erwünschter Änderung der Lautstärke eines bestimmten Gerätes:

1. Drücken und halten Sie die STB-Taste gedrückt, bis das LED-Licht auf der Fernbedienung aufleuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code 999 ein.
3. Drücken Sie einmal die STB-Taste; das LED-Licht wird dreimal blinken.



TV-Brand (Maker) CODE NO*

SAMSUNG	000	002	005	008	016	017	018	051	086	095	096	097	130	139	151	163
LG	017	051	063	125	130	204	245	272								
SONY	014	150	157	159	164	170	177	292	343	350						
PHILIPS	000	002	005	010	012	015	016	043	044	046	049	051	065	070	077	078
PANASONIC	015	061	066	138	152	175	189	199	246	290	294	311				
TOSHIBA	040	041	042	058	075	082	083	086	096	130	138	145	146	155	156	183
SHARP	000	005	016	018	023	026	033	051	075	080	088	089	113	131	139	230
DAEWOO	000	001	009	016	017	018	030	051	116	139	151	167	201	204	247	248
HITACHI	000	005	006	007	016	018	051	067	068	069	100	101	102	103	104	105
SANYO	016	042	051	053	057	058	085	098	130	137	144	236	250	275		

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
A MARK	000							
ABEX	130	212						
ADMIRAL	013	131	166	230	268			
ADPECT	124							
ADVENT	308							
ADVENTURA	195							
AIKO	009	248						
AIWA	213	228	245	265				
AKAI	014	198	292	341				
ALLERON	056	282						
AMARK	268							
AMTRON	030							
ANAM NATIONAL	015	030	205	311	322			
AOC	016	017	018	019	051	140	141	169
	187	204						
APEX	181	215	229	291				
ARCHER	268							
AUDIOVOX	030							
AXION	241	344						
BELCOR	016	051						
BELL & HOWELL	013	042	058	166	266	347		
BENQ	283	284	315					
BRADFORD	030							
BROKSONIC	016	032	168	182	200	278	309	344
BROKWOOD	016	051						
CANDLE	016	044	051	195				
CAPEHART	140							
CARVER	012							
CELEBRITY	014	292						
CELERA	181							
CENTRIOS	262							
CENTURION	051							
CETRONIC	030							
CHANGHONG	181	291						
CITIZEN	009	010	016	018	030	042	044	051
	086	096	139	166	168	173	210	248
	264							
CLAIRTONE	187							
CLASSIC	030	181	291					
CLP	190							
CLP CLASSIC	051	188	196					
COLOR VOICE	267							
COLORTYME	011	016	018	051	267			
CONCERTO	016	051						
CONCIERGE	125							
CONTEC	130	187						
CONTEC/CONY	005	006	007	030				
CORNEA	051							
CORONADO	000							
CRAIG	030							
CROSLEY	012	294						
CROWN	030							

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
CTX	268							
CURTIS MATHES	008	012	016	018	042	045	051	058
	086	096	139	166	172	173	210	255
	266	346	347					
CXC	030							
DAEWOO	000	001	009	016	017	018	030	051
	116	139	151	167	201	204	247	248
	251	257	258	267	272	312	340	341
	344	346						
DAYTRON	016	018	051	139				
DELL	300	345						
DIAMOND VISION	256	277	297					
DIGISTAR	211	224	240	328	345			
DIMENSIA	045	266	347					
DISNEY	252							
DUKANE	124	295						
DUMONT	016	051	125					
DURABRAND	121	168	198	239	244	264	344	
DYNASTY	030							
DYNATECH	016							
ELECTROBAND	014	187	292					
ELECTROHOME	002	003	014	015	016	018	051	198
	311							
ELEKTRA	166							
ELITE VIDEO	242							
EMERSON	000	004	005	016	018	020	021	022
	023	024	025	026	027	028	029	030
	031	032	033	034	035	036	037	038
	039	042	051	056	058	114	139	142
	143	167	168	178	188	198	205	206
	207	216	231	233	245	258	263	264
	269	270	278	280	281	282	325	344
	346							
ENVISION	016	018	051	191				
FISHER	042	057	058	059	130	144	275	
FUJITSU	056	242	282					
FUNAI	030	056	231	245	264	282		
FUTURETEC	030							
GATEWAY	220							
GE	003	008	015	016	018	045	051	060
	061	062	078	132	147	148	149	174
	188	189	235	237	266	293	307	311
	337	347						
GIBRALTER	016	051	125					
GOLDSTAR	000	002	005	016	017	018	051	055
	064	120	125	127	130	139	204	245
	272							
GPX	203							
GRUNDY	030	056	282					
GUESTVISION	349							
HAIER	229	239	244	283				
HALLMARK	016	018	051					

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
HARSPER	184	185						
HARVARD	030							
HISENSE	229	303	314					
HITACHI	000	005	006	007	016	018	051	067
	068	069	100	101	102	103	104	105
	106	107	108	109	119	123	124	130
	143	161	166	171	179	245	261	263
	271	285	295					
ILO	254	334	353	354				
IMA	030							
INFINITY	012	294	335					
INITIAL	353							
INSIGNIA	168	224	231	240	244	264	317	319
INTEGRA	287							
INTEQ	125							
JANEIL	195							
JBL	012	294						
JC PENNEY	003	006	008	010	016	017	018	041
	044	045	051	055	060	061	064	078
	086	095	096	117	130	132	139	189
	204	210	235	237	266	269	293	347
JCB	292							
JENSEN	016	018	051	319				
JVC	005	006	007	046	047	048	061	068
	128	129	130	133	158	178	218	242
	271	285	342					
KAWASHO	014	016	018	051	292			
KAYPANI	140							
KEC	000	030						
KENWOOD	002	016	018	051				
KLH	181							
KLOSS NOVABEAM	030	049	065	195				
KMC	000							
KONKA	030	217	222	234	279	317	352	
KTV	030	066	139	142	187	280		
KURAZAI	166							
LASONIC	256	277						
LG	017	051	063	125	130	204	245	272
LIQUIDVIDEO	241	253	344					
LODGENET	166	266	305	347				
LOEWE	289	294						
LOGIK	013	166	266	347				
LUCE	208							
LUXMAN	016	018	051					
LXI	008	012	018	040	041	042	045	051
	058	086	132	237	245	266	294	347
MAGNASONIC	282							
MAGNAVOX	000	002	010	012	016	018	043	044
	046	049	050	051	065	079	110	111
	112	230	231	285	294	335	349	
MAJESTIC	013	166	266	347				
MARANTZ	012	016	018	051	067	287	294	

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
MEDION	252	254	324					
MEGATRON	018	051	067	124				
MEI	187							
MEMOREX	013	017	018	042	051	056	058	166
	168	200	266	278	282	347		
MGA	002	003	016	017	018	051	052	053
	059	130	204	275	282	285		
MIDLAND	008	125	130	189	237	347		
MIKEI	030							
MINUTZ	293							
MITSUBISHI	002	003	016	017	018	051	052	053
	054	059	115	198	204	275	282	285
	286							
MONIVISION	219							
MONTGOMERY WARD	013	166	266	347				
MOTEVA	042							
MOTOROLA	015	131	268	311				
MTC	016	017	018	051	086	096	187	204
	210							
MULTITECH	030							
MULTIVISION	076							
MYRON & DAVIS	306							
NAD	018	040	041	051	086	134	171	212
NEC	011	015	016	017	018	051	075	204
	267	285	287	311				
NET TV	194	220						
NEXXTECH	240	333						
NIKKO	009	018	051	248				
NORCENT	221	229	312					
NTC	248							
OLEVIA	051							
ONCOMMAND	349							
ONKING	030							
ONWA	030							
OPTIMUS	134	138	171	199	212	290		
OPTOMA	327							
OPTONICA	075	131	268					
ORION	032	125	168	206				
PANASONIC	015	061	066	138	152	175	189	199
	246	290	294	311				
PHILCO	000	002	005	010	012	015	016	017
	018	043	044	046	049	050	051	065
	204	285	294	311	349			
PHILIPS	000	002	005	010	012	015	016	043
	044	046	049	051	065	070	077	078
	079	196	214	231	235	243	264	276
	285	294	311	335	338	344	345	349
PHILIPS-MAGNAVOX	230	243	294	335	338	349		
PILOT	016	051						
PIONEER	016	018	051	071	072	134	143	171
	212	263	273	287	295			
PIVA	326							

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
POLAROID	303	319	321					
PORTLAND	000	009	016	017	018	051	139	204
	248	251	346					
PRECISION	226							
PRICE CLUB	096	210						
PRIMA	211	224	240	328				
PRINCETON GRAPHICS	260	268						
PRISM	061	189						
PROSCAN	008	045	132	237	266	301	336	347
PROTON	005	016	018	051	073	140	227	304
	316							
PROVIEW	354							
PULSAR	016	051	125					
QUASAR	015	061	066	074	138	175	189	199
	290	294	311					
RADIO SHACK	042	051	058	138	245	266	281	307
	337	347						
RADIO SHACK / REALISTIC	005	016	018	030	042	045	058	075
	130	139						
RCA	002	008	015	016	017	018	019	045
	051	090	091	092	093	094	099	118
	132	135	136	143	148	153	162	167
	172	176	180	189	192	204	237	263
	266	288	301	307	311	336	337	347
	351							
REALISTIC	042	051	058	138	245	266	281	337
	347							
RHAPSODY	187							
RUNCO	125	287						
SAMPO	016	018	051	130	139	140	186	194
	220							
SAMSUNG	000	002	005	008	016	017	018	051
	086	095	096	097	130	139	151	163
	204	209	210	223	232	255	272	302
	310	339	341					
SAMSUX	051							
SAMTRON	210							
SANSUI	168	200	278					
SANTECA	197							
SANYO	016	042	051	053	057	058	085	098
	130	137	144	236	250	275		
SCOTCH	051							
SCOTT	005	016	018	020	021	030	032	051
	056	206	282					
SEARS	000	002	006	007	008	012	016	018
	040	041	042	045	047	051	056	057
	058	059	086	087	130	132	144	160
	200	210	231	237	259	264	266	275
	282	294	298	347				
SELECTRON	330	331	332					
SHARP	000	005	016	018	023	026	033	051
	075	080	088	089	113	131	139	230

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO								
	259	268	299	313	318				
SHOGUN	016	051							
SIGNATURE	004	013	166	266	347				
SIMPSON	044								
SONIC	187								
SONY	014	150	157	159	164	170	177	292	
	343	350							
SOUNDESIGN	010	016	018	030	044	051	056	282	
SPECTRAVISION	323								
SQUAREVIEW	264								
SSS	016	030	051						
STARLITE	030								
STARSIGHT	190								
SUPERSCAN	231	259	298						
SUPERSONIC	203								
SUPRA	051	296							
SUPREMACY	195								
SUPREME	292								
SVA	229								
SYLVANIA	002	010	012	016	018	043	044	046	
	049	050	051	065	079	081	146	168	
	231	245	264	285	294	348	349		
SYMPHONIC	020	030	056	160	231	245	264		
SYNTAX	051								
TANDY	131	268							
TASHIKO	041								
TATUNG	015	254	283	311					
TECHNICS	061	189							
TECHWOOD	016	018	051	061	189				
TEKNIKA	000	005	006	007	009	010	012	013	
	016	017	018	030	044	051	056	086	
	096	130	138	139	166	175	195	204	
	210	248	266	282	347				
TELECATION	082	238							
TELERENT	166	266	347						
TERA	016	051	227						
TEVION	254								
THOMSON	154								
TMK	016	051							
TOSHIBA	040	041	042	058	075	082	083	086	
	096	130	138	145	146	155	156	183	
	200	202	210	238	255	274	285	287	
TOTEVISION	139								
TRUTCH	329								
UNIVERSAL	060	078	235	293					
VICTOR	271								
VIDIKRON	012								
VIDTECH	016	051	204						
VIEWSONIC	220	295							
VIKING	195								
VIZIO	283								
WARDS	000	002	012	013	016	017	018	020	

TV - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
	021	043	044	045	046	049	051	056
	060	065	075	078	079	084	166	204
	235	266	282	293	294	347		
WESTINGHOUSE	193	320						
WHITE WESTINGHOUSE	225	245	251	272	346			
YAMAHA	002	016	017	018	051	138	204	
ZENITH	004	013	016	033	051	121	122	124
	125	126	140	165	166	168	190	230
	245	248	251	255	258	278	335	342
	344							

VCR - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
AIWA	049							
AKAI	061	063						
AMPRO	044							
ANAM	025	026	027	028				
AUDIO DYNAMICS	000							
CANON	028							
CAPEHART	018							
CRAIG	006	064						
CURTIS MATHES	008	009	028					
DAEWOO	010	013	016	017	018	019	020	021
	022	023	024	026	033	075	077	
DAYTRON	018							
DBX	000							
DYNATECH	053							
ELECTROHOME	043							
EMERSON	003	008	009	010	028	041	062	065
	066	067	068					
FISHER	075							
GE	008	009	028	044				
HARMAN KARDON	000	047	069					
HITACHI	001	002	045	046	047	048		
INSTANTREPLAY	028							
JCL	028							
JCPENNY	000	006	028	045	054			
JVC	000	028	055	070	078			
KENWOOD	048	055	055					
LG (GOLD STAR)	000	001	002	003	004	045		
LXI	001	003	010	045				
MAGIN	006							
MAGNAVOX	008	009	028	057	068	072		
MARANTZ	000	028	057	073	076			
MARTA	003							
MEI	028							
MEMOREX	003	006	028	044	053	075		
MGA	043	047	069					
MINOLTA	001	002	045					
MITSUBISHI	002	043	045	047	050	051	052	053
MTC	006							
NEC	000	054	055					
OPTONICA	053							
PANASONIC	027	028	056					
PENNEY	000	001	054					
PENTAX	001	002	028	045				
PHILCO	028	057						
PHILIPS	003	028	057	058	059			
PILOT	003							
PIONEER	045	055	060					
PORTLAND	018							

VCR - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO							
PULSAR	044							
QUASAR	028	074						
RCA	001	002	006	008	009	028	045	071
REALISTIC	003	006	028	053	075			
RICO	035							
RUNCO	044							
SAMSUNG	005	006	007	008	009	010	011	012
	013	014	015	032	041	061		
SANSUI	055	064						
SANYO	006	017	075					
SCOTT	010	013	041					
SEARS	001	002	003	010	028	042	045	075
SHARP	028							
SONY	028	030	031	032	033	034	035	036
	037	038	039	040				
STS	001	045						
SYLVANIA	028	043	057					
TAEKWANG	029							
TANDY	075							
TECHNICS	027	028						
TEKNIKA	003	028						
TMK	062							
TOSHIBA	010	013	041	042	043	045	048	
TOTEVISION	003	006						
UNITECH	006							
VECTOR RESEARCH	000	054						
VICTOR	055							
VIDEO CONCEPTS	000	054						
VIDEOSONIC	006							
WARDS	001	006	008	009	010	028	041	045
	053							
YAMAHA	000							
ZENITH	003	030	033	035	044	055		

DVD - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO						
AFREEY	068						
AIWA	000	019					
AKAI	117	119					
ALLEGRO	099	100					
ALPINE	001						
AMES	023						
AMW	139						
APEX	004	006	008	009	084	105	
	125						
BLAUPUNKT	003	041	084				
BODYSONIC	068						
BOSE	093						
BROKSONIC	007	101	104	144			
CINEVISION	030						
CLARION	022						
CLASSIC	023						
COBY	006	108	130	131	142		
CONCEPT	084						
CRITERION	150						
CYBERHOME	115						
CYTRON	035	147					
DAEWOO	010						
DENON	005	011	036	037			
DENZEL	148						
DIAMOND VISION	128						
DIGITREX	006						
DIGIX	110						
DISNEY	034						
DUAL	035	103	133	138	148		
DURABRAND	030	035					
DVD 2000	015						
ELTA	106	119					
EMERSON	030	034	038	039	126		
ESA	133						
FISHER	020	040					
FUNAI	034	039	126				
GE	002	041	048	084			
GO VIDEO	018	023	094	097	100	107	
	141						
GOLDSTAR	030						
GPX	049	111	132				
GRADIENTE	056						
GREENHILL	084						
HAIER	121						
HARMAN KARDON	136						
HITACHI	018	042	043	050	051	148	
HITEKER	006						
ILO	084						

DVD - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO					
INFINITY	068					
INITIAL	084					
INSIGNIA	030	084	126			
INTEGRA	052					
JBL	136					
JVC	014	029	032	095	113	
JWIN	120					
KAWASAKI	122					
KENWOOD	033	036				
KISS	148					
KLH	084	129				
KONKA	024	017				
KOSS	056	147				
KXD	108					
LENOXX	119					
LG	030					
MAGNAVOX	013	026	034	126		
MARANTZ	013	030				
MEDION	035	128				
MEMOREX	035					
MERIDIAN	013					
MICROSOFT	002					
MINTEK	044	084				
MITSUBISHI	015					
MUSTEK	023					
MYRON & DAVIS	010					
NAD	030	038	086			
NAKAMICHI	045					
NESA	010	084				
NEXXTECH	010	110	112	133		
NORCENT	046	047	131	140		
ONKYO	052	123				
ORION	104					
ORITRON	056	081				
PACIFIC	035					
PANASONIC	025	036	053	054	055	059
	060	061	114	127	135	137
PHILIPS	013	026	031	034	056	126
PHILIPS-MAGNAVOX	013					
PIONEER	016	057	058	077	078	134
	145					
POLAROID	116	143				
POLK AUDIO	013					
PROLINE	056					
PROSCAN	002	079				
PROSONIC	131					
PYLE	080					
QWESTAR	080	081				
RCA	002	003	067	084	092	096

DVD - CODE LIST

Brand (Maker)	CODE NO					
ROTEL	014					
SAMPO	068					
SAMSUNG	018	069	070	071	097	107
SANSUI	072	104	144			
SANYO	020	073	098			
SEARS	104	126				
SEG	148					
SHARP	074	075				
SHERWOOD	076	118				
SHINCO	084					
SHINSONIC	084					
SONIC BLUE	141					
SONY	012	021	027	062	063	064
	065	066	124	146	147	
SOUNDSTORM	080					
SUPERSCAN	126					
SUPERSONIC	111					
SV2000	126					
SYLVANIA	034	039	126			
SYMPHONIC	034	126				
TEAC	084					
TECHNICS	036	085				
TECHWOOD	086					
TEVION	035	138	147	150		
TOSHIBA	013	028	087	088	089	102
	104	109				
WHARFEDALE	068					
WHITE WESTINGHOUSE	034					
X-BOX	002					
XENIUS	147					
YAMAHA	036	082	090	091		
YAMAKAWA	046	148	149			
ZENITH	030	083	099			