

CONTENU

- ▶ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES......4
- ► SPÉCIFICATIONS RF4
- ► CONNECTION & FONCTIONNEMENT5
- ► MENU PRINCIPAL......6

► EXTRACTION DE CONFIGURATION (CFG)7-8
► IMPORTATION DE CONFIGURATION (CFG) 8
► FONCTION PRÉ-CONFIG RAPIDE /
50 ID SÉLECTIONNABLES9
► DÉPANNAGE10
► EXEMPLE D'INSTALLATION 11

Le certificat CE du produit est disponible sur notre page web, en visitant ce lien: https://www.edision.gr/en/support

► INTRODUCTION

Modulateur numérique monocanal FULL HIGH DEFINITION. L'entrée de signal HDMI de la source HDMI (récepteurs de télévision terrestre et satellite, caméras, DVD, DVR, etc.) peut être convertie en sortie de signal DVB-T numérique FULL HIGH DEFINITION 1080p, en bande VHF / UHF. Produit une sortie de signal d'excellente qualité, combinée à une configuration fiable, facile et rapide avec la fonction Pre-Config et un fonctionnement stable dans n'importe quel schéma d'installation.



► CARACTÉRISTIQUES

- Signal ENTRÉE: HD IN
- Signal SORTIE: DVB-T MPEG4 numérique terrestre
- Haute résolution vidéo jusqu'à 1080p
- Gamme de fréquences VHF (CH. 5-12) et UHF (CH. 21-69)
- MER supérieur à 35 dB
- Niveau de sortie RF réglable / par défaut 90dbµV

- Fonction Fast Pre-Config / 50 ID sélectionnables
- Sauvegarde du fichier de configuration par USB
- Mise à niveau du logiciel par USB
- Ports: HD IN, RF OUT, USB, DC 5V, GROUND
- Affichage LED à 4 chiffres
- Faible consommation d'énergie

► SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Processeur	200MHZ 32Bits RISC				
1100033001					
Mémoire	DDRII 16bit 512Mbits (Embedded) et NOR Flash 32Mbit				
Entrée HDMI	HDMI v1.4a				
Type USB	HÔTE USB 2.0, prise en charge Fat32				
Consommation d'énergie	10W max, adaptateur 100-240V AC vers DC 5V 2A				
Encodeur vidéo	MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 to				
	ASP@L5, MPEG4 AVC HP @level4.1, MP@level4.1				
Aspect Ratio	16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan				
Résolution	jusqu'à 1080p @ 30FPS				
Encodeur audio	MPEGI L1 / 2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1 / v2 (2-CH)				

► SPÉCIFICATIONS RF

Gamme de fréquences	VHF (CH.5-12) et UHF (CH.21-69)
Impendance	50Ω
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de Garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Niveau de sortie RF	90 dBuV Réglable de 0 à -14 dB 0 à + 6 dB
Bande passante	7 MHZ, 8 MHZ
FFT	2K, 8K
Reed Salomon	202, 188, T = 8
Taux de symbole	Jusqu'à 31,668 MBP S
MER	> 35 dB au niveau de sortie RF maximum

► CONNECTION & FONCTIONNEMENT

- 1. Connectez un câble HDMI du source périphérique HDMI à l'entrée HD du modulateur HDMI
- 2. Connectez un câble RF de la sortie RF au réseau RF
- 3. Connectez l'alimentation au modulateur HDMI
- 4. Sélectionnez la sortie de canal RF souhaitée
- 5. S'il y a plus d'un modulateur HDMI dans la même installation, sélectionnez l'ID pour chacun
- 6. Continuez le balayage DVB-T sur votre téléviseur / récepteur



► LE FORFAIT COMPREND

- 1. Modulateur HDMI
- 2. Adaptateur secteur
- 3. Vis de montage
- 4. Manuel de l'utilisateur

SERRURE À CLÉ

Appuyez sur le verrouillage des touches et lorsque le voyant vert s'allume, le clavier est verrouillé. Appuyez à nouveau pour déverrouiller.

SIGNAL HDMI

Connectez le câble HDMI à HD IN et lor-



sque le voyant vert s'allume, le signal est actif.

► MENU PRINCIPAL

Pour accéder aux options du menu principal, appuyez une fois sur la touche Menu / OK et utilisez les touches Gauche ou Droite pour naviguer dans le menu principal.



CH: Affiche la sortie actuelle du canal RF. Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner la sortie de canal RF souhaitée.





FACT: Paramètres d'usine par défaut. Appuyez sur la touche HAUT pour restaurer les paramètres d'usine.



ID: Affiche l'ID actuel Utilisez les touches Haut et Bas pour définir l'ID souhaité.



CFG: Extrait de configuration. Appuyez sur la touche HAUT pour extraire la configuration actuelle sur le périphérique de stockage USB.



RF: Affiche le niveau de sortie RF. Utilisez les touches Haut et Bas pour régler le niveau RF souhaité



SOFT: Affiche la version du logiciel. Utilisez la touche HAUT pour afficher la version actuelle du logiciel.



LCN: Affiche le type de LCN actuel Utilisez les touches Haut et Bas pour définir le type LCN souhaité

Pour enregistrer la configuration sélectionnée, appuyez une fois sur la touche MENU / OK et confirmez avec OUI ou NON en appuyant sur les touches GAUCHE et DROITE et appuyez à nouveau sur la touche MENU / OK. La configuration est en cours d'enregistrement, veuillez ne pas éteindre!





► EXTRACTION DE CONFIGURATION (CFG)

Pour une configuration avancée du modulateur HDMI, vous devez extraire le fichier de configuration sur une clé USB, le modifier et l'importer à nouveau dans le modulateur HDMI. Pour extraire le fichier de configuration nommé **jedi_config.txt***, vous devez connecter une clé USB** à la fente



USB, entrer dans le **menu principal**, **sélectionner CFG** et appuyer sur la **touche HAUT** pour extraire le fichier sur la clé USB.

Lorsque le message SUCC apparaît, le processus s'est terminé avec succès.

*IMPORTANT: Tle fichier de configuration jedi_config.txt ne doit pas être renommé! **IMPORTANT: utilisez uniquement des partitions FAT32! Dans tous les autres cas, le message FAIL indiquera que le processus n'est pas terminé.



Détails du fichier de configuration (jedi_config.txt)

<attribute>value<attribute></attribute></attribute>	Description: valeurs autorisées		
<constellation>2<\constellation></constellation>	Constellation: 0 QPSK, 1 16QAM, 2 64QAM		
<channel>43<\channel></channel>	RF channel: 05 to 12 & 21 to 69		
<bandwidth>8000<\bandwidth></bandwidth>	Bande passante du canal: 7000 or 8000 KHz		
<fec>2<\FEC></fec>	FEC: 0, 1, 2, 3, 4		
<fft>1<\FFT></fft>	FFT: 0 2K, 1 8K		
<gi>0<\GI></gi>	Guard Interval: 0, 1, 2, 3		
<name>TV-1<\Name></name>	Nom de la chaîne: 12 caractères maximum		
<rf_level>0<\RF_Level></rf_level>	Niveau RF: 6,4,2,0,-2,-4,-6,-8,-10,-12,-14		
<lcn_type>1<\LCN_Type></lcn_type>	Type LCN: 0 ITC, 1 Italy		

9
ream ID: 1 to 65534
vork ID: 1 to 65534
1 to 65534
: 0=64kbps, 1=96kbps, 2=128kbps,
4=256kbps, 5=320kbps
ynchronisation audio/vidéo max +-5
: 0 MPEG2 L2, 1 AAC MPEG2
to 8000
to 8000
o 8000
to 9999
: 0 to 27000
u, 10 caractères maximum autorisés

► IMPORTATION DE CONFIGURATION (CFG)

Pour importer le fichier de configuration jedi_config.txt, vous devez enregistrer le fichier dans le répertoire racine * d'un lecteur USB, insérer le lecteur dans la fente USB et redémarrer votre modulateur HDMI. Lorsque vous voyez ce message CFG, appuyez sur le bouton MENU / OK pour confirmer le processus d'importation. Lorsque le processus est terminé, l'unité redémarrera avec la nouvelle configuration!



*IMPORTANT: Utilisez uniquement des partitions FAT32. Dans tous les autres cas, le fichier de configuration ne sera pas lu et l'appareil redémarrera normalement!

► FONCTION PRÉ-CONFIG RAPIDE / 50 ID SÉLECTIONNABLES

Cette fonction permet à l'utilisateur de faire fonctionner l'unité sans tracas en définissant automatiquement les informations de table de diffusion appropriées pour fournir une installation plus pratique, facile à ajuster à tout moment sans outils requis *!

Cette fonction est importante lorsque plusieurs modulateurs HDMI fonctionnent dans le même réseau de distribution coaxial TV. L'utilisateur doit modifier les informations de la table de diffusion de chaque unité pour que les appareils de l'utilisateur final puissent recevoir les chaînes.

*IMPORTANT: Pour changer le nom du canal, vous devez utiliser la fonction CFG pour extraire, éditer et charger le fichier de configuration modifié.

Exemple de 7 * ID différents:										
	ID01	ID02	ID03	ID04	ID05	ID06	ID07			
Name	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4	TV-5	TV-6	TV-7			
LCN	1	2	3	4	5	6	7			
TSID	1	2	3	4	5	6	7			
ONID	1	2	3	4	5	6	7			
NetworkID	1	2	3	4	5	6	7			
Videopid	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107			
audiopid	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207			
pmtpID	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307			
serviceID	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407			

*IMPORTANT: 7 exemples de configurations d'ID, sur 50 installés dans le modulateur HDMI.

► DÉPANNAGE

L'appareil ne démarre pas

- Assurez-vous que l'alimentation est connectée
- · Vérifiez la tension d'alimentation

Je ne peux pas exporter le fichier de configuration

- Assurez-vous que votre clé USB fonctionne
- Assurez-vous que le système de fichiers est FAT3

Je reçois le message «Aucun signal» à l'écran

- · Veuillez vérifier votre câble HDMI ou l'appareil source HDMI
- Assurez-vous que le signal HDMI est conforme aux normes prises en charge

Le numéro de chaîne sur la liste n'apparaît pas correctement

- Assurez-vous que vous avez sélectionné le type de LCN correct
- Assurez-vous que vous n'avez pas de numéros LCN en conflit

La vidéo du modulateur semble provenir d'un autre modulateur

Assurez-vous que votre ID de pré-configuration rapide n'est pas en conflit avec une autre unité

Le son n'est pas synchronisé avec la vidéo

• Veuillez ajuster l'écart de PCR à chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez la synchronisation A/V parfaite

Pour plus de questions ou pour un dépannage avancé, veuillez contacter notre support technique à support@edision.gr





EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • THESSALONIQUE - GRÈCE

