

Digital single HD Modulator to DVB-T/MPEG4



## Manuale utente



## CONTENUTI

► INTRODUZIONE	► ESTRAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG) 7-8
CARATTERISTICHE	► IMPORTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG) 8
► SPECIFICHE TECNICHE4	► FUNZIONE FAST PRE-CONFIG /
SPECIFICHE RF4	50 ID SELEZIONABILI9
► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO5	► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI10
► LA CONFEZIONE COMPRENDE	► ESEMPIO D' INSTALLAZIONE 11
MENU PRINCIPALE	

Il certificato del prodotto CE è disponibile sul nostro sito Web visitando questo link: https://www.edision.gr/en/support

## ► INTRODUZIONE

Modulatore digitale monocanale FULL HIGH DEFINITION. L'ingresso del segnale HDMI dalla sorgente HDMI (ricevitori TV terrestri e satellitari, telecamere, DVD, DVR, ecc.) Può essere convertito fino a 1080p, uscita del segnale digitale terrestre DVB-T, in banda VHF / UHF. Produce un segnale di uscita di qualità eccellente, combinato con una configurazione affidabile, facile e veloce con la funzione di pre-configurazione e un funzionamento stabile in qualsiasi schema di installazione.



## ► CARATTERISTICHE

- Segnale di INGRESSO: HD IN
- Segnale di USCITA: Digitale Terrestre DVB-T MPEG4
- Alta risoluzione video fino a 1080p
- Gamma di frequenza VHF (CH. 5-12) e UHF (CH. 21-69)
- MER superiore a 35 dB
- Livello di uscita RF regolabile / predefinito 90 dbµV

- Funzione di Fast Pre-Config / 50 ID selezionabili
- Backup del file di configurazione tramite USB
- Aggiornamento del software tramite USB
- Porte: HD IN, RF OUT, USB, DC 5V, GROUND
- Display LED a 4 cifre
- Mini formato: 132 x 84 x 31 mm
- Basso consumo energetico

#### ► SPECIFICHE TECNICHE

Processore	200MHZ 32Bits RISC
Memoria	DDRII 16bit 512Mbits (Embedded) & NOR Flash 32Mbit
Ingresso HDMI	HD v1.4a
Tipo USB	USB 2.0 HOST, Supporto Fat32
Consumo di energia	10W max, 100-240V AC a Adattatore DC 5V 2A
Codificatore video	MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 to
	ASP@L5, MPEG4 AVC HP@level4.1, MP@level4.1
Aspect Ratio (Rapporto d'Aspetto)	16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan
Risoluzione	Fino 1080p@30FPS
Codificatore d' audio	MPEGI L1/2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-CH)

#### ► SPECIFICHE RF

Impedenza   50Ω     FEC   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8     Guard Interval   1/4, 1/8, 1/16, 1/32     Costellazione   QPSK, 16QAM, 64QAM     Livello di uscita RF   90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dB     Larghezza di banda   7MHZ, 8MHZ	Intervallo di Frequenze	VHF (CH. 5-12) & UHF (CH. 21-69)
FEC   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8     Guard Interval   1/4, 1/8, 1/16, 1/32     Costellazione   QPSK, 16QAM, 64QAM     Livello di uscita RF   90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dB     Larghezza di banda   7MHZ, 8MHZ	Impedenza	50Ω
Guard Interval1/4, 1/8, 1/16, 1/32CostellazioneQPSK, 16QAM, 64QAMLivello di uscita RF90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dBLarghezza di banda7MHZ, 8MHZ	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Costellazione QPSK, 16QAM, 64QAM   Livello di uscita RF 90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dB   Larghezza di banda 7MHZ, 8MHZ	Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Livello di uscita RF   90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dB     Larghezza di banda   7MHZ, 8MHZ	Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
Larghezza di banda 7MHZ, 8MHZ	Livello di uscita RF	90dBuV Regolabile da 0 a -14dB 0 a +6dB
	Larghezza di banda	7MHZ, 8MHZ
FFT   2K, 8K	FFT	2K, 8K
Reed Solomon   202, 188, T=8	Reed Solomon	202, 188, T=8
Symbol Rate   Fino 31.668 MBPS	Symbol Rate	Fino 31.668 MBPS
MER >35dB al livello di uscita RF massimo	MER	>35dB al livello di uscita RF massimo

## ► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. Collegare un cavo HDMI dal dispositivo sorgente HDMI al Ingresso HD del HDMI Modulator
- 2. Collegare un cavo RF dall' USCITA RF alla rete RF
- 3. Collegare l'alimentatore al modulatore HDMI
- 4. Selezionare l'uscita del canale RF desiderata
- 5. Se sono presenti più modulatori HDMI nella stessa installazione, selezionare l'ID per ciascuno
- 6. Procedere con la scansione DVB-T sulla TV / ricevitore



## ► LA CONFEZIONE INCLUDE

- 1. Modulatore HDMI
- 2. Adattatore di alimentazione
- 3. Viti di montaggio
- 4. Manuale dell'utente

# SEGNALE HDMI

Collegare il cavo HDMI al ingresso HD e quando il led verde si accende, il segnale è attivo.



#### ► MENU PRINCIPALE

Per accedere alle opzioni del menu principale, premere una volta il tasto Menu / OK e utilizzare i tasti Destra per navigare nel menu principale.



CH: Mostra l'attuale uscita del canale RF. Utilizzare i tasti Su e Giù per selezionare l'uscita del canale RF desiderata.





ID: Mostra l'ID corrente Utilizzare i tasti Su e Giù per impostare I'ID desiderato...



FACT: Impostazioni di fabbrica. Premere il tasto SU per ripristinare la fabbrica impostazioni predefinite.

CFG: Estratto di configurazione. Premere il tasto SU per estrarre la configurazione corrente nel dispositivo di archiviazione USB.



RF: Mostra il livello di uscita RF Utilizzare i tasti Su e Giù per regolare il livello RF desiderato.



SOFT: Mostra la versione SW Utilizzare il tasto UP per visualizzare la versione SW corrente



LCN: Mostra il tipo di LCN corrente. Utilizzare i tasti Su e Giù per impostare il tipo di LCN desiderato

Per salvare la configurazione selezionata premere una volta il tasto MENU / OK e confermare con SI o NO premendo i tasti DESTRA e premere nuovamente il tasto MENU / **OK**. La configurazione è in fase di salvataggio, per favore non spegnere!





Per una configurazione avanzata del modulatore HDMI, è necessario estrarre il file di configurazione su un'unità USB, modificarlo e importarlo nuovamente nel modulatore HDMI. Per estrarre il file di configurazione denominato jedi\_config.txt\*, è necessario collegare un'unità USB\*\* allo slot USB, accedere al menu prin-



cipale, selezionare CFG e premere il tasto SU per estrarre il file nell'unità USB. Quando viene visualizzato il messaggio SUCC, il processo è stato completato con successo.

\* **IMPORTANTE:** il file di configurazione **jedi\_config.txt** non deve essere rinominato! \*\* **IMPORTANTE:** utilizzare solo partizioni FAT32! In ogni altro caso, il messaggio FAIL indicherà che il processo non è stato completato.



#### Dettagli del file di configurazione (jedi\_config.txt)

<attribute>value<attribute></attribute></attribute>	Descrizione: valori consentiti		
<constellation>2&lt;\constellation&gt;</constellation>	Constellation: 0 QPSK, 1 16QAM, 2 64QAM		
<channel>43&lt;\channel&gt;</channel>	Canale RF: 05 a 12 & 21 a 69		
<bandwidth>8000&lt;\bandwidth&gt;</bandwidth>	Larghezza di banda del canale: 7000 or 8000 KHz		
<fec>2&lt;\FEC&gt;</fec>	FEC: 0, 1, 2, 3, 4		
<fft>1&lt;\FFT&gt;</fft>	FFT: <b>0</b> 2K, <b>1</b> 8K		
<gi><b>0</b>&lt;\GI&gt;</gi>	Guard Interval: 0, 1, 2, 3		
<name><b>TV-1</b>&lt;\Name&gt;</name>	Nome canale: massimo 12 caratteri		
<rf_level>0&lt;\RF_Level&gt;</rf_level>	Livello RF: 6,4,2,0,-2,-4,-6,-8,-10,-12,-14		
<lcn_type>1&lt;\LCN_Type&gt;</lcn_type>	Tipo LCN: 0 ITC, 1 Italia		

<lcn>1&lt;\LCN&gt;</lcn>	LCN: 1 to 999
<tsid>1&lt;\TSID&gt;</tsid>	Transport Stream ID: 1 a 65534
<onid>1&lt;\ONID&gt;</onid>	Original Network ID: 1 a 65534
<networkid>1&lt;\NetworkID&gt;</networkid>	Network ID: 1 a 65534
<audio_bitrate>3&lt;\audio_bitrate&gt;</audio_bitrate>	Audio Bitrate: 0=64kbps, 1=96kbps, 2=128kbps,
	3=192kbps, 4=256kbps, 5=320kbps
<pcr_gap><b>0</b>&lt;\PCR_GAP&gt;</pcr_gap>	PCR Gap: Sincronizzazione Audio/Video max +-5
<audio_format>0&lt;\audio_format&gt;</audio_format>	Audio format: 0 MPEG2 L2, 1 AAC MPEG2
<videopid>1002&lt;\videopid&gt;</videopid>	Video PID: 1 a 8000
<audiopid>1001&lt;\audiopid&gt;</audiopid>	Audio PID: 1 a 8000
<pre>&gt;pmtpid&gt;1003&lt;\pmtpid&gt;</pre>	PMT PID: 1 a 8000
<serviceid>1000&lt;\serviceID&gt;</serviceid>	Service ID: 1 a 9999
<video_bitrate>18000&lt;\video_bitrate&gt;</video_bitrate>	Video Bitrate: 0 a 27000
<netname>EDISION&lt;\Netname&gt;</netname>	Nome di rete, massimo 10 caratteri consentiti

## ► IMPORTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG)

Per importare il file di configurazione **jedi\_config.txt**, è necessario salvare il file nella directory principale \* di un'unità USB, inserire l'unità nello slot USB e spegnere e riaccendere il modulatore HDMI. Quando viene visualizzato questo messaggio **CFG**, premere il pulsante **MENU/OK** per confermare il processo di



importazione. Quando il processo è completato, l'unità si riavvierà con la nuova configurazione!

\*IMPORTANTE: Utilizzare solo partizioni FAT32. In ogni altro caso, il file di configurazione non verrà letto e il dispositivo si riavvierà normalmente!

## ► FUNZIONE FAST PRE-CONFIG / 50 ID SELEZIONABILI

Questa funzione consente all'utente di utilizzare l'unità senza problemi impostando automaticamente le informazioni appropriate sulla tabella di trasmissione per fornire un'installazione più comoda, facile da regolare in qualsiasi momento senza attrezzi \*!

Questa funzione è importante quando sono presenti più modulatori HDMI che operano nella stessa rete di distribuzione coassiale TV. L'utente deve modificare le informazioni della tabella di trasmissione di ciascuna unità per consentire ai dispositivi dell'utente finale di ricevere i canali.

\*IMPORTANTE: Per modificare il nome del canale, è necessario utilizzare la funzione CFG per estrarre, modificare e caricare il file di configurazione modificato.

Esempio di 7* ID diversi:								
		ID01	ID02	ID03	ID04	ID05	ID06	ID07
Name		TV-1	TV-2	TV-3	TV-4	TV-5	TV-6	TV-7
LCN		1	2	3	4	5	6	7
TSID		1	2	3	4	5	6	7
ONID		1	2	3	4	5	6	7
NetworkID		1	2	3	4	5	6	7
Videopid		2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
audiopid		2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207
pmtpID		2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307
serviceID		2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407

\*IMPORTANTE: 7 configurazioni ID campione, su 50 installate nel modulatore HDMI.

## ► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

#### Il dispositivo non si avvia

- · Verificare che l'alimentazione sia collegata
- · Verificare la tensione di alimentazione

#### Non riesco a esportare il file di configurazione

- Assicurarsi che l'unità USB funzioni
- Verificare che il file system sia FAT32

#### Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Nessun segnale"

- Controllare il cavo HDMI o il dispositivo sorgente HDMI
- · Verificare che il segnale HDMI sia conforme agli standard supportati

#### Il numero del canale nell'elenco non viene visualizzato correttamente

- Assicurarsi di aver selezionato il tipo LCN corretto
- · Assicurarsi di non avere numeri LCN in conflitto

#### Il video del modulatore sembra provenire da un altro modulatore

· Assicurarsi che l'ID Fast Pre-Config non sia in conflitto con un'altra unità

#### Il suono non è sincronizzato con il video

Regolare il PCR Gap ogni volta fino a ottenere la perfetta sincronizzazione A/V

Per ulteriori domande o risoluzione dei problemi avanzata, contatta il nostro supporto tecnico all'indirizzo support@edision.gr





EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • SALONICCO - GRECIA

