





GAME CONTROLLER



Πατώντας το πλήκτρο **“MENU”** στο τηλεχειριστήριο σας θα μεταβείτε στο κεντρικό μενού του δέκτη. Από εκεί επιλέγετε το **“Παιχνίδια”**. Στο νέο παράθυρο υπάρχουν τρεις επιλογές: **1. Native32**, **2. SEGA** και **3. Gamestore**.




Στα δύο υπομενού **«Native32»** και **«SEGA»** μπορείτε να βρείτε τα παιχνίδια που έχετε ήδη αποθηκευμένα στον δέκτη σας / USB Stick σας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε παιχνίδι κάνοντας πλοήγηση με τα πλήκτρα του σταυρού στο χειριστήριο σας και να επιλέξετε αυτό που θέλετε με το πλήκτρο **«OK»**.




Το κάθε παιχνίδι έχει τις δικές του ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε ακολουθώντας τις οδηγίες του εκάστοτε παιχνιδιού επί της οθόνης.

Στο υπομενού **«Gamestore»** μπορείτε να βρείτε όλα τα παιχνίδια (600+) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον δέκτη σας. Αρχικά επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει και πατώντας το πλήκτρο **«OK»** θα εμφανιστούν στην οθόνη σας όλα τα παιχνίδια της κατηγορίας αυτής.



Τα παιχνίδια με την υπόδειξη **«Εγκαταστάθηκε»** στο κάτω μέρος του εικονιδίου τους είναι τα παιχνίδια που έχετε ήδη εγκατεστημένα στην συσκευή σας. Τα παιχνίδια με την υπόδειξη **«Λήψη»** στο κάτω μέρος του εικονιδίου τους είναι τα παιχνίδια που μπορείτε να εγκαταστήσετε στην συσκευή σας.



Η εγκατάσταση ενός νέου παιχνιδιού στην συσκευή σας μπορεί να γίνει επιλέγοντας το παιχνίδι και πατώντας - στην εσωτερική οθόνη - το πλήκτρο **«OK»** ενώ το εικονίδιο **«Λήψη»** είναι επιλεγμένο. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκει (Native32 ή SEGA).

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ...

