


## Συγχαρητήρια για την αγορά του EDISION apache IP


Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν από την ημερομηνία εκτύπωσης.

Επικαιροποιημένες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -



Δέκτης apache IP



Τηλεχειριστήριο με  
2 AAA μπαταρίες

Προκειμένου να σας παρέχουμε αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε περίπτωση βλάβης στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια πλευρά ενδέχεται να διαθέτει από το εργοστάσιο μια προστατευτική μεμβράνη, η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. Στη συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνονται εξαρτήματα, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ.

## - ΣΥΝΔΕΣΗ -


**Σημείωση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές μέσω δορυφόρου, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

\* Συνδέστε ένα **καλώδιο HDMI** στο δέκτη μέσω της θύρας HDMI της τηλεόρασής σας.

\* Στη συνέχεια συνδέστε το δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.

\* Συνδέστε το δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

\* Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.



**Υποδείξεις:** Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2xAAA), δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο. Ανακυκλώστε τις άχρηστες μπαταρίες σωστά και με σεβασμό προς το περιβάλλον και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



## - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -


1. Παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας με προσοχή, προτού θέσετε σε λειτουργία το EDISION apache IP.
2. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λανθασμένο χειρισμό του EDISION apache IP.

- \* Φροντίστε να υπάρχει πάντα επαρκής αερισμός και χώρος.
- \* Απενεργοποιήστε το EDISION apache IP, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- \* Μην καλύπτετε το EDISION apache IP και τις οπές αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ.
- \* Μην εκθέτετε το EDISION apache IP σε υγρά, υγρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
- \* Μην τοποθετείτε ανοιχτές φλόγες, π.χ. αναμμένα κεράκια, κοντά ή πάνω στο EDISION apache IP.
- \* Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία, πάνω στο EDISION apache IP.
- \* Μην συνδέετε καλώδια και μην πραγματοποιείτε αλλαγές σε αυτά, όταν το EDISION apache IP είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- \* Μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- \* Μην αγγίζετε το EDISION apache IP με υγρά χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- \* Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στις υποδοχές ή τα ανοίγματα εξαερισμού.
- \* Παρακαλούμε αποσυνδέστε το EDISION apache IP από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή μεγάλης κακοκαιρίας.
- \* Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν έχει υποστεί ζημιά.
- \* Καθαρισμός: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε το δέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικό.
- \* Συνδέστε το EDISION apache IP μόνο σε κατάλληλες πρίζες. Κίνδυνος υπερφόρτωσης!
- \* Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- \* Τροποποιήσεις και αλλαγές στο EDISION apache IP οδηγούν σε απώλεια της εγγύησης.
- \* Η λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού ακυρώνει την εγγύηση.
- \* Οι παρούσες οδηγίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## - Μπροστινή πλευρά -



- 1

**Κουμπί Λειτουργίας**  
Ενεργοποιεί τον apache IP  
ή τον θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 2

**Διακόπτης προγράμματος πάνω/κάτω**  
Για την πλοήγηση στη λίστα καναλιών σας.
- 3

**Διακόπτης έντασης ήχου αριστερά/δεξιά**  
Για την αύξηση/μείωση της έντασης.
- 4

**Διακόπτης Μενού**  
Για την εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού.
- 5

**Οθόνη (VFD)**  
Οθόνη για την εμφάνιση διαφόρων πληροφοριών  
και του ονόματος του καναλιού, κτλ.
- 6

**USB**  
Σύνδεση για εξωτερικό HDD/σκληρό δίσκο  
ή μονάδα USB μέσω καλωδίου USB. (Max. 500mA)
- 7

**Αναγνώστης Έξυπνης Κάρτας (smartcard)**  
Υποδοχή για smartcard Conax.

## - Τηλεχειριστήριο -


- MUTE:** Διακοπή και επαναφορά του ήχου.
- POWER:** Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής.
- TIMER:** Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη.
- V.FORMAT:** Αλλάζει τη μορφή της εικόνας.
- F1:** Αποθηκεύει μια εικόνα στη λειτουργία αναπαραγωγής.
- TV/SAT:** Εναλλαγή λειτουργίας TV και AV.
- USB:** Καθιστά δυνατή την ασφαλή αφαίρεση συσκευών USB.
- FIND:** Αναζήτηση προγραμμάτων μέσα σε λίστες.
- ΑΡΙΘΜΟΣ (0~9):** Άμεση εισαγωγή αριθμών καθώς και αλλαγή καναλιού μέσω αριθμημένου πλήκτρου.
- TV/RADIO:** Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
- ZOOM:** Μεγεθύνει την εικόνα μέχρι 16x.
- RECALL:** Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
- MENU:** Εμφάνιση κεντρικού μενού.
- INFO:** Εμφάνιση μπάρas πληροφοριών προγραμμάτων.

- Πλήκτρα πλοήγησης:** Μετακίνηση προς τα πάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά στο μενού.  
Πλήκτρα πάνω/κάτω για την εμφάνιση της λίστας καναλιών.
- OK:** Επιλογή ενός μενού ή επιβεβαίωση μιας επιλογής.  
Εμφανίζει τη λίστα καναλιών κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος.
- EXIT:** Τερματισμός/επιστροφή στο προηγούμενο μενού και/ή οθόνη.
- EPG:** Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.
- VOL:** Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- ShortCut:** Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να αναπαράγετε άμεσα εφαρμογές ή λειτουργίες μέσω.
- PAGE:** Ξεφύλλισμα σε λίστες ανά σελίδα μπροστά ή πίσω.
- NAVIGATION VIDEO:** Πλοήγηση στις λειτουργίες βίντεο.
- MEDIA:** Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να εμφανίσετε άμεσα το μενού "πολυμέσα".
- GOTO:** Πιέστε το πλήκτρο αυτό στη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο για να μεταβείτε σε άλλη θέση.
- A-B:** Επανάληψη στη λειτουργία αναπαραγωγής Video και MP3.
- REPEAT:** Λειτουργία επανάληψης κατά την αναπαραγωγή Video, MP3 και εικόνας.
- ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ:** Ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών μενού.  
Υποδείξεις χρήσης εμφανίζονται σε κάθε μενού OSD.
- FAV:** Εμφάνιση λίστας Αγαπημένων.
- SAT:** Εμφανίζει τις λίστες δορυφόρων.
- TTX:** Εμφάνιση Teletext, εφόσον υπάρχει.
- SUBTITLE:** Εμφανίζει υπότιτλους, εφόσον υπάρχουν.

**Σημείωση:** Κάποια πλήκτρα είναι προαιρετικά ή διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού.



## - Πίσω πλευρά -



- 1

**Είσοδος LNB**  
Σύνδεση LNB.  
Κατά την πρώτη εγκατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το δέκτη.
- 2

**Σύνδεση Ethernet**  
Για πρόσβαση στο δίκτυο σας.
- 3

**HDMI**  
Σύνδεση του καλωδίου HDMI.
- 4

**TV**  
Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση. Όχι για HDTV.
- 5

**S/PDIF**  
Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα.
- 6

**USB**  
Σύνδεση για εξωτερικό HDD ή USB stick μέσω καλωδίου USB.
- 7

**RS232**  
Σειριακή θύρα δεδομένων RS232.
- 8

**Έξοδος Audio / Video**  
Σύνδεση μέσω RCA με την TV.
- 9

**Εξωτερική παροχή ρεύματος**  
Σύνδεση ηλεκτρικού καλωδίου.