


Συγχαρητήρια για την αγορά ενός EDISION argus Pingulux mini



Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι καταχωρημένες από την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες χρήσης θα βρείτε στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.edision.gr>


1 Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο
με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Επισήμανση σχετικά
με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματικές και άμεσες διαδικασίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε πάντα σε περίπτωση επισκευής πρώτα με το σημείο πώλησης

Δέκτης argus pingulux mini



Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια ενδεχομένως να προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη, η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή.

Στη συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνονται εξαρτήματα, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ.

2 Σύνδεση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές μέσω δορυφόρου θα πρέπει η δορυφορική σας εγκατάσταση να έχει ρυθμιστεί μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** τον δέκτη μέσω της διεπαφής HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.



LNB IN:
Σύνδεση του καλωδίου
με το σήμα δορυφόρου

HDMI: Έξοδος δέκτη

Καλώδιο HDMI

Πρίζα

Πάνελ σύνδεσης τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε μια είσοδο HDMI

Επισήμανση: Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2XAAA) δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα. Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς και με σεβασμό προς το περιβάλλον και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

3 Ενεργοποίηση


Ενεργοποιήστε τον δέκτη πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF στην οπίσθια πλευρά. Ο δέκτης ξεκινάει τη διαδικασία BOOT και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πιάσετε και το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο ή στην εμπρόσθια πλευρά του δέκτη. Εφόσον ο δέκτης ολοκληρώσει τη διαδικασία BOOT, πιέζοντας το πλήκτρο MENOY έχετε πρόσβαση στο μενού του δέκτη.



Μενού κανάλι
Οργάνωση καναλιών
Οργάνωση αγαπημένων
Οργάνωση χρονοδιακόπτη




Μενού εγκατάσταση
Εγκατάσταση δορυφόρου




Μενού σύστημα
Βασικές ρυθμίσεις
Επιλογές PVR/HDD
Ρυθμίσεις δικτύου
Αναβάθμιση




Μενού CA
Σύστημα πρόσβασης



Μενού Argus Online
Μήνυμα
Αναβάθμιση λογισμικού
Πρόβλεψη καιρού
FAQ
Εγχειρίδιο χρήστη
eBook
Ρύθμιση



Μενού λίστα αρχείων
Μουσική
Εγγραφές
Εικόνες
Ταινίες
Λογισμικό



Μενού FTP




Μενού Plug in



Μενού Argus Online
You Tube portal
Shoutcast kartina TV
Picasa Youporn
RSS
Opera

Εμπρόσθια πλευρά




Τηλεχειριστήριο

Επισήμανση: Πολλά από τα αναφερόμενα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και η λειτουργία τους είναι προαιρετικά.



Οπίσθια πλευρά



Για περισσότερες πληροφορίες:
<http://www.edision.gr>